



# Pistolas de Fijación



— ANCLAJES —  
SUCURSAL TOLUCA



GB-100



350-A/450-A



F-35



F-45

- A) COLOQUE EL FIJADOR EN EL CAÑÓN DE LA HERRAMIENTA.
- B) COLOQUE LA CARGA CORRESPONDIENTE
- C) TOME FIRMEMENTE LA HERRAMIENTA Y OPRIMA EN LA BASE DONDE DESEA COLOCAR EL FIJADOR Y ACCIONE

**PRECAUCION:**

NUNCA INTENTE ACCIONAR LA HERRAMIENTA EN SU MANO  
USE GAFAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR LA HERRAMIENTA